

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE – FREZA ELECTRICA PENTRU MANICHIURA

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

Freza electrica este utilizata pentru pregatirea unghiei naturale, indepartarea cuticulelor, indepartarea materialului (gel, oja semipermanenta, acryl) si finisarea constructiilor.

2. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

- Putere: 35–65W
- Viteza: 0–35000 RPM
- Sens rotatie: Forward / Reverse
- Mandrina: Twist-lock
- Compatibilitate: Capete 3/32"
- Control viteza: buton sau touchscreen

3. MOD DE UTILIZARE

1. Conectati adaptorul.
2. Introduceti bitul in mandrina si blocati-l.
3. Selectati viteza dorita.
4. Alegeti sensul de rotatie (F/R).
5. Lucrati cu miscari usoare, fara presiune mare.

4. TIMPI SI VITEZE RECOMANDATE

- Cuticule: 5.000–12.000 RPM
- Indepartare material: 20.000–35.000 RPM
- Finisare: 10.000–18.000 RPM

5. INTRETINERE SI CURATARE

- Curatati piesa de mana cu o perie moale.
- Sterilizati doar capetele, nu piesa de mana.
- Nu introduceti apa sau solutii lichide in freza.
- Depozitati intr-un loc uscat.

6. SIGURANTA

- Nu lasati freza la indemana copiilor.
- Nu utilizati cu mainile umede.
- Nu aplicati presiune excesiva.
- Opriti imediat daca bitul se blocheaza.

7. PROBLEME SI SOLUTII

- Vibratii: bitul nu este introdus corect.
- Incalzire: viteza prea mica sau presiune prea mare.
- Nu porneste: verificati alimentarea si butonul ON/OFF.

8. GARANTIE

12 luni PF / 6 luni PJ.

Nu acopera lovituri, infiltratii de lichide sau utilizare incorecta.

9. ELIMINARE

Produs reciclabil conform normelor WEEE.